無印良品

オーク無垢材フレームベッド　クィーン／ダブル
組立・取扱説明書　保存用

この度は、無印良品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。組立・取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
また、本書は、いつもご覧いただける様に保管してください。

パーツ・チェックリスト

【完成図】

注意	●使用中にねじの緩みによるがたつきが生じたときは、全部ネジをしっかり締め直してください。 ●床板は湿気るとカビの原因となりますので、ときどき陰干しを行い、乾燥させてください。 ●構造上の強度を損なう恐れがありますから、改造は絶対に行わないでください。 ●色が褪せたりすることがありますから、直射日光は避けてください。 ●激しい汚れは薄めた中性洗剤で拭き取ってください。クレンザー、ベンジン、シンナーなどで拭かないでください。 　塗装面をいためます。 ●別紙の「無垢材の注意点」をよくお読みください。 ●パーツ取付けにゆがみがないか定期的に点検をし、安全をご確認のうえご使用ください。 ●このベッドには当社製マットレスをご使用ください。布団やベッド用でないマットレスをご使用になると、局部に 　荷重がかかり、ベッド本体が破損の恐れがあります。

警告	●踏み台や、重い物を載せるなど、ベッド以外の用途には使用しないでください。 ●ベッドの上で跳びはねたりしないでください。特にお子様にご注意ください。 ●移動の際は必ず2人以上で行ってください。 ●不要になった包装資材はすぐに処分するなど、お子様の手の届くところに置かないでください。 　特にポリエチレン袋を頭からかぶるなどしたとき、窒息する恐れがあり大変危険です。

【組立順序】

※組立ては必ず2人以上で行ってください。

1

②ヘッドフレームと③フットフレームと④サイドフレーム左右を裏返した状態で組立てをおこなってください。
※商品や床に傷がつかないように、毛布などを敷いた上で組立てをおこなってください。
まず、【拡大図：B】のように、④サイドフレームの溝に⑦連結パーツを差し込みます。
②ヘッドフレームと③フットフレームと④サイドフレームを各箇所2個の⑧ボルト20mmで仮組みをして、
⑫スパナ大で均等に締めこみます。この時、②ヘッドフレームと③フットフレームの表にある溝が合うように
組立ててください。
次に、【拡大図：A】のように、各穴に⑨連結金具を入れて、金具のナット部分を⑬スパナで締めこみます。
フレームの組立が終わりましたら、⑥脚パーツを④サイドフレームの穴に差し込んで、手で回して締め付けて
固定します。

注意	十分に各ボルトが締まっていることを 確認してください。締め付けが甘いと ガタつき・キシミ音・本体の破損の原因と なることがあります。

2

先ほど組立てたフレームを裏返して、正常に戻してください。
①ヘッドボードとフレームを⑩ジョイントボルトと⑪ヘッドボード固定用L金具で組立てます。
各箇所に⑩ジョイントボルトを手で回るところまで締めて、①ヘッドボードの位置を調整しながら、
⑭六角レンチで均等に締めこみます。
最後に、⑤床板の上板が下図のように④サイドフレーム内側の受け桟に乗るように設置します。

注意	十分に各ボルトが締まっていることを 確認してください。締め付けが甘いと ガタつき・キシミ音・本体の破損の原因と なることがあります。